


RAVEMEN


XR6000

Svetlomet




Používateľská príručka


Balenie obsahuje




Svetlomet x1



Montážna sada x1




1x, 1x



Batériový blok x1
8000 mAh / 7,2 V



Súprava bezdrôtového
prepínača x1




1x, 1x



Kábel USB-C x1



Imbusový kľúč x1



Protišmykový popruh x2


Voliteľné príslušenstvo:
Predáva sa samostatne



Adaptér na uchytenie GoPro x1

Stručný sprievodca

Kliknutím zmeníte
jas.




Pred použitím odstráňte vnútornú
ochrannú fóliu.

Stlačte 1,5 s pre
zapnutie/vypnutie
svetla.
Jedným kliknutím
zmeníte režimy.


Montáž svetla

Pred jazdou sa uistite, že držiak a svetlo sú utiahnuté.



Montáž batériového bloku

18 W rýchle nabíjanie/vybíjanie; Po použití zaistite kryt portu USB-C.



HORÚCE NEPOZERAJTE SA priamo do svetla!

Svetlomet sa pri 6000 lúmenoch rýchlo zahreje. Je to normálny jav LED diód a aktivuje sa vstavaná tepelná ochrana.

Režimy a jas

Mode	Jas Úroveň	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
Cestná cyklistika	High	1500	3.5
	Mid	1000	5.5
	Low	500	10.5
	ECO	250	18
	Rýchle blikanie	500	/
Horská cyklistika	High	6000	1.2
	Mid	3000	2
	Low	1500	4
Dosvit	115 m		
Odolnosť voči nárazu	1 m		
Odolnosť voči vode	Svetlomet: IPX8 Batériový blok: IPX6 Bezdrôtový prepínač: IPX4		

Poznámka: Vyššie uvedené údaje boli testované v laboratóriu a slúžia len na referenčné účely.

Záručné podmienky

1. Dvojročná záruka na materiálové a výrobné chyby výrobkov odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Výnimky zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

POZOR



Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozeraajte sa priamo do svetelného lúča.

- V diaľkovom spínači sa používa batéria ACR2032 (napätie: 3 V).
- Použitú batériu vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte mimo dosahu detí. Batérie NEVYHADZUJTE do domového odpadu ani nespálujte.
- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
- Informácie o liečbe získate v miestnom toxikologickom centre.
- Nedobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Batériu násilne nevybíjajte, nenabíjajte, nerozoberajte, nezohrievajte nad 100 stupňov Celzia ani nespálujte. Môže to viesť k zraneniu v dôsledku odvetrávania, úniku alebo výbuchu, čo môže viesť k chemickým popáleninám.
- Uistite sa, že batérie sú vložené správne podľa polaritu (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie, rôzne značky alebo typy batérií, ako sú alkalické, uhlíkovno-zinkové alebo nabíjateľné batérie.
- Z zariadení, ktoré sa dlhší čas nepoužívalo, vyberte a okamžite recyklujte alebo zlikvidujte batérie v súlade s miestnymi predpismi. Priehradku na batérie vždy úplne zaistite. Ak sa priehradka na batérie bezpečne nezatvorí, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

